




COTTOBELLO → PROTECTOR
(2 CAPAS)



LUCER MATE → CERA SELLANTE
(1 CAPA)



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO TRATAMIENTO MONESTIR COTTOBELLO + LUCER MATE

1. COLOCACIÓN DE LA TERRACOTA MANUAL

IMPORTANTE: NO MOJAR LAS PIEZAS, SE COLOCAN EN SECO.

- 1) **Preparado para su colocación:** Mezclar las baldosas para obtener una mayor destonificación.
- 2) **Material de agarre:** Se aconseja colocar la terracota manual con Cemento Cola. La colocación ha de ser con junta abierta de 6 a 10 mm.
- 3) **REJUNTADO:** Mezcla para juntas, tres partes de arena fina sílicea y una parte de Cemento Gris (Portland), procurar remover con bastante frecuencia. Las juntas deben quedar perfectamente llenas. Lo más pronto posible limpiar los residuos de obra de las juntas. No es aconsejable utilizar juntas prefabricadas con componentes con base de sílica.

2. LIMPIEZA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN

Si al realizar todo el rejuntado, las piezas quedan limpias, no hace falta realizar ninguna otra limpieza, pero, si han quedado residuos de obra, hay que aplicar una solución compuesta por una parte de SANET y 3 partes de agua. Extender la dilución en el pavimento y dejar actuar durante unos minutos. Frotar con cepillo, estropajo o con máquina de plato giratorio. Aclarar bien con agua. Dejar secar la obra completamente hasta que no quede humedad (mínimo 10 días).

Si tras completar el período de secado quedara alguna pieza con restos de sales, volver a limpiar localmente con la misma solución y dejar secar completamente.

3. TIEMPO DE SECADO

Dejar secar al menos 10 días según temperatura ambiente.

4. TRATAMIENTO INTERIOR MONESTIR: COTTOBELLO + LUCER MATE (CERA)

- 1) Aplicar una mano de COTTOBELLO con una brocha grande y dejar secar por lo menos 4 horas y aplicar la segunda mano de COTTOBELLO.
- 2) Transcurridas 4 horas, aplicar una mano de LUCER MATE.

Estos productos se aplican sin diluir.

TERRACOTA MANUAL HIDROFUGA

Alteret Cerámicas, recomienda hidrofugar la terracota manual antes de su colocación en obra, para ello existe la posibilidad de adquirir la terracota manual ya hidrofugada. El pretratamiento que se aplica a la terracota manual la impermeabiliza, dejándola con un aspecto inalterado.

Este pretratamiento no es un tratamiento final. El producto que se aplica a las baldosas manuales, lo protege del rejuntado y facilita su limpieza posterior. Impide la absorción de humedad y además evita la aparición de salitres durante el proceso de secado y protege el suelo durante la obra.

IMPORTANTE: Alteret Cerámicas recomienda la colocación de la terracota manual hidrófuga con Cemento Cola.

Para la colocación, limpieza y tratamiento tanto en interior como en exterior de la terracota manual hidrofugada, hay que seguir los pasos previamente indicados.

